



Panne constatée	Solution
De l'humidité se dépose sous l'appareil, autour de l'appareil	Température de la pièce trop froide, rapprocher d'une source de chaleur. Baisser la puissance de la vapeur. Vérifier après remplissage de la cuve une éventuelle fuite.
Fuite d'eau	Vérifier que le réservoir est correctement fermé et que le joint (à l'intérieur du bouchon de remplissage) est bien présent. Il a pu tomber lors du remplissage.
S'allume mais ne fait plus de vapeur	Vérifier que le flotteur du réservoir soit bien mobile (non coincé)
La LED de mise sous tension est allumée mais l'appareil ne fonctionne pas.	Trop d'eau dans la plaque ultrasonique : retirer un peu d'eau.
Le niveau de sortie d'humidité est faible.	Plaque ultrasonique sale : nettoyer la plaque. Eau sale ou stagnante : nettoyer le réservoir et changer l'eau.
Lumière clignotante	Non réparable