

„Auto“ Funktion einstellen

Damit Sie die Auto Funktion benutzen können, (um ein Wochenprogramm zu erstellen) müssen Sie zuerst eine Einstellung ändern

Sie müssen die „erhöhte Funktion“ aktivieren auf Programm 15:

1. Halten Sie die beiden Tasten [MODE] und [SET] gedrückt (ca.5sec.) bis **Pr 1** oben auf dem Bildschirm erscheint
2. Drücken Sie mehrmals auf die Taste [+] um vorzuschalten bis auf **Pr15**
3. Drücken Sie einmal die Taste [SET] um **Pr15** zu „öffnen“ und anschliessend [+] um die Zahl von **0** auf **1** zu stellen
4. Drücken Sie jetzt die Taste [SET] um zu „bestätigen“ und danach [MODE] damit die Einstellung gespeichert wird, auf dem Bildschirm erscheint: **save**

Nun haben Sie die Möglichkeit ein individuelles Wochenprogramm einzustellen, Sie können ganz einfach die Zeit-/Temperatureinstellung für Montag bis Freitag erstellen und separat für Samstag und Sonntag zusammen. **5+2**

Oder Sie erstellen für jeden einzelnen Tag eine Zeit-Temperatureinstellung. **7+0**

Die Standarteinstellung ist auf **5+2** eingestellt. Falls Sie die Einstellung **7+0** benutzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die beiden Tasten [MODE] und [SET] gedrückt (ca.5sec.) bis **Pr 1** oben auf dem Bildschirm erscheint
2. Drücken Sie auf die Taste [+] um vorzuschalten auf **Pr2**
3. Drücken Sie einmal die Taste [SET] um **Pr2** zu „öffnen“ und anschliessend [+] um die Zahl von **1** auf **0** zu stellen
4. Drücken Sie jetzt die Taste [SET] um zu „bestätigen“ und danach [MODE] damit die Einstellung gespeichert wird, auf dem Bildschirm erscheint: **save**

Sie können die Einstellung jederzeit ändern, befolgen Sie den gleichen Ablauf um zu Pr2 zu gelangen und stellen Sie die Zahl 0 auf 1 zurück. Bei 1 ist die Einstellung 5+2 und bei 2 ist die Einstellung 7+0

Erstellen Sie jetzt eine Zeit-/Temperatureinstellung:

1. Halten Sie die Taste [SET] gedrückt (ca.3sec.) – auf dem Bildschirm erscheint unten **Auto** und oben blinken die Zahlen 1 bis 5 (Wochentage Mo-Fr)
2. Drücken Sie einmal die Taste [SET] um die Zeit-/Temperatureinstellung zu beginnen. **T1** steht für „Zeit1“. Es müssen 6 Zeiten (bis **T6**) eingestellt werden. **T1** ist der Anfang des Tages und **T6** der Schluss. Die eingestellte Temperatur von **T6** wird solange andauern bis **T1** wieder beginnt.

(Z.B T6=23.00_{pm} 19°C / T1=06.00_{am} 23°C → Die 7h Zwischenzeit bleiben bei 19°C, und um 06.00_{am} beginnt es wieder zu Heizen auf 23°C)

3. Als erstes können Sie gleich die früheste Zeit einstellen; mit den Tasten [+] und [-] können Sie weiter oder zurück & mehr oder weniger. Geben Sie die Stundenzahl ein und anschliessend drücken Sie [SET] um zu bestätigen.
4. Anschliessend das gleiche mit den Minuten
5. Anschliessend das gleiche mit der Temperatur
6. Nach dem Sie die Temperatur eingestellt haben und [SET] gedrückt haben, erscheint nun oben links **T2** → übernehmen Sie den gleichen Vorgang
7. Sobald Sie die letzte Zeit&Temperatur (**T6**) eingestellt haben, wird das Programm gespeichert und es erscheint: **save**
8. Nun blinkt oben auf dem Bildschirm die Zahl 6 und 7 (Sa & So). Drücken Sie [SET] um die Zeit-/Temperatureinstellung vom Wochenende zu beginnen und folgen Sie den gleichen Anweisungen wie Vorhin.
9. Danach erscheint wieder **save** und die Einstellung wurde gespeichert. Drücken Sie nun [MODE] um wieder zum Hauptbildschirm zurück zu kehren.

Wenn Sie eine falsche Zeit oder Temperatur eingegeben haben, drücken Sie die Taste [MODE] um wieder von vorne zu beginnen.

Info zu Optimaler Start:

Wenn Sie im Menu auf Pr3 gehen, können Sie den Optimalen Start aktivieren. Diese Funktion bewirkt dass die gewünschte Temperatur bei vorgegebener Zeit **erreicht sein wird**. Bei Deaktivierung (Standard Einstellung) wird die Heizung erst anfangen zu heizen, auf die Zeit die Sie im Wochenprogramm festgelegt haben.