

## Régler la fonction automatique

Pour pouvoir utiliser la fonction automatique (pour créer un programme hebdomadaire), vous devez d'abord modifier un réglage.

Vous devez activer la "fonction augmentée" sur le programme 15 :

1. Maintenez les deux boutons [MODE] et [SET] enfoncés (env.5sec.) jusqu'à ce que **Pr 1** apparaisse en haut de l'écran.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton [+] pour avancer jusqu'à **Pr15**.
3. Appuyez une fois sur la touche [SET] pour "ouvrir" **Pr15** et ensuite sur [+] pour faire passer le chiffre de **0** à **1**.
4. Appuyez maintenant sur la touche [SET] pour "confirmer" et ensuite sur [MODE] pour enregistrer le réglage, l'écran affiche : **save**.

Vous avez maintenant la possibilité de régler un programme hebdomadaire individuel, vous pouvez facilement créer le réglage de la durée/température pour le lundi au vendredi et séparément pour le samedi et le dimanche ensemble. **5+2**.

Ou bien vous pouvez créer un réglage de l'heure et de la température pour chaque jour. **7+0**.

Le réglage par défaut est **5+2**. Si vous souhaitez utiliser le réglage **7+0**, procédez comme suit :

1. Maintenez les deux boutons [MODE] et [SET] enfoncés (env.5sec.) jusqu'à ce que **Pr 1** apparaisse en haut de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton [+] pour passer à **Pr2**.
3. Appuyez une fois sur la touche [SET] pour "ouvrir" **Pr2** et ensuite sur [+] pour faire passer le chiffre de **1** à **0**.
4. Appuyez maintenant sur la touche [SET] pour "confirmer" et ensuite sur [MODE] pour enregistrer le réglage, l'écran affiche : **save**.

Vous pouvez modifier le réglage à tout moment, suivez la même procédure pour arriver à Pr2 et remettez le chiffre 0 à 1. Avec 1, le réglage est 5+2 et avec 2, le réglage est 7+0.

Créez maintenant un réglage de l'heure/de la température :

1. Maintenez la touche [SET] enfoncée (env. 3 sec.) - **Auto** apparaît en bas de l'écran et les chiffres 1 à 5 (jours de la semaine Lu-Ve) clignotent en haut.
2. Appuyez une fois sur le bouton [SET] pour commencer le réglage de l'heure et de la température. **T1** signifie "Temps1". Il faut régler 6 heures (jusqu'à **T6**). **T1** correspond au début de la journée et **T6** à la fin. La température réglée à **T6** durera jusqu'à ce que **T1** recommence.

(Par ex. T6=23.00pm 19°C / T1=06.00am 23°C Les 7h intermédiaires restent à 19°C, et à 06.00am, le chauffage recommence à 23°C).

3. Tout d'abord, vous pouvez régler l'heure la plus tôt ; avec les boutons [+] et [-], vous pouvez avancer ou reculer & plus ou moins. Saisissez le nombre d'heures et appuyez ensuite sur [SET] pour confirmer.
4. Ensuite, faites de même avec les minutes.
5. Ensuite, la même chose avec la température.
6. Après avoir réglé la température et appuyé sur [SET], **T2** s'affiche en haut à gauche et vous pouvez reprendre la même procédure.
7. Dès que vous avez réglé le dernier temps et la dernière température (**T6**), le programme est enregistré et l'écran affiche : **save**.
8. Les chiffres 6 et 7 (Sa & Di) clignotent maintenant en haut de l'écran. Appuyez sur [SET] pour commencer le réglage de l'heure/température du week-end et suivez les mêmes instructions que précédemment.
9. Ensuite, **save** s'affiche à nouveau et le réglage est enregistré. Appuyez maintenant sur [MODE] pour revenir à l'écran principal.

Si vous avez saisi une heure ou une température erronée, appuyez sur [MODE] pour recommencer.

Info sur le démarrage optimal :

Si vous allez sur Pr3 dans le menu, vous pouvez activer le démarrage optimal. Cette fonction fait en sorte que la température souhaitée soit atteinte dans le temps imparti. En cas de désactivation (réglage standard), le chauffage ne commencera à chauffer qu'à l'heure que vous avez fixée dans le programme hebdomadaire.