

EHT1-15 / EHT1-20

INSTALLAZIONE A PARETE POSIZIONARE SEMPRE L'APPARECCHIO IN POSIZIONE ORIZZONTALE RISPETTANDO LE MISURE COME IL DISEGNO


INSTALLATION TO WALL - THE HEATER MUST BE PLACED PERFECTLY HORIZONTAL AS PER THE DIAGRAM

INSTALLATION MURALE - TOUJOURS PLACER L'APPAREIL HORIZONTALEMENT, COMME INDIQUE SUR LE SCHEMA

WANDMONTAGE DEN HEIZSTRAHLER IMMER IN HORIZONTALER POSITION MONTIEREN UND DIE AUF DER ZEICHNUNG ANGEgebenENEN MASSE BEACHTEN

INSTALACIÓN EN PARED - COLOCAR SIEMPRE EL CALEFACTOR EN POSICIÓN HORIZONTAL RESPETANDO LAS MEDIDAS COMO EN EL DIBUJ

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА СТЕНЕ ВСЕГДА РАСПОЛАГАЙТЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ КАК НА РИСУНКЕ



STAFFA PER MONTAGGIO A MURO

ADJUSTABLE BRACKET FOR WALL MOUNTING

ÉTRIER RÉGLABLE POUR LE MONTAGE AU MUR

SOPORTE REGULABLE PARA INSTALACIÓN A LA PARED

HALTERUNG FÜR WANDMONTAGE

КРЕПЕЖ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА СТЕНУ

PARTICOLARE DELL'AGGANCIO/SNODO POSTERIOR

DETAIL OF BRACKET ON THE BACK

DÉTAIL DE LA FIXATION ET DE L'ARTICULATION ARRIÈRE

ANHAKUNGSELEMENT / HINTERES GELENK

PARTICULAR DEL ENGANCHE/DESAÑUDO POSTERIOR

ДЕТАЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖА КРОНШТЕЙНА

